



- CCW（左：反時計方向）に倒す → “1 - C” 間が導通。
- CCW（左：反時計方向）にさらに倒す → “1 - 2 - C” が全て導通。
- CW（右：時計方向）に倒す → “4 - C” 間が導通。
- CW（右：時計方向）にさらに倒す → “4 - 3 - C” が全て導通。
- ノブを押し込む → “T - C” 間が導通。

基板上にC端子が2か所ありますが、内部で接続されていますのでどちらか片方のみ接続でも動作します。