0. はじめに:ボードの名前とはたらき



E2OBボード (33.46mm x 10.16mm)



デバッガ/USB-UART変換の機能を ディップスイッチで切替えて使います。 (E20Bボードは、上図の左端)

□ デバッガ

デバッガの動作モードでは、RL78マイコン用のオンチップ・ デバッギング・エミュレータとして動作します。マイコンへ のプログラム書込みにも使えます。

□ USB-UART変換

USBコネクタの信号をUARTに変換し送受信します。(UARTの信号はE2OBボードのスルーホール RxD1, TxD1から出力)

□ ディップスイッチ(DSW[1:6])で動作モードを選択して下さい。

動作モード	ディップ・スイッチ 設定 ビット[1:6]	備考
デバッガ	110010	USBコネクタから電源供給 (上図のディップ・スイッチの設定)
IICD_IIADT亦協	100011	接続先に電源なし、E2OBボードから電源供給
03D-UART 2 JA	000011	接続先が異電位で、接続先から電源供給
マイコンボード単体	001010	マイコンボードに電池を接続 マイコンに書き込んだプログラムが起動する
マイコンボード+電源ボード	001000	電源ボードに電池を接続 マイコンに書き込んだプログラムが起動する

(注意)ディップスイッチの切り替えは、必ずボード電源をOFFにした状態で行って下さい。 ボード電源ONの状態でのディップスイッチ切り替えは、誤動作・故障の原因となります。

電源ボード (6.3mm x 10.16mm)



昇圧型DCコンバータで3.3Vを出力します。 (電源ボードは、マイコンボードの左隣り)

□ 電池用スルーホールからの入力電圧を変換し、3.3Vをマイコンボードへ出力します。電源回路のON/OFFはディップスイッチで設定できます。また、ディップスイッチから分離した状態ではONに固定されます。

入力電圧範囲	出力電圧
0.7V – 5.5V	3.3V

1. 動かしてみる(1): プログラムの書込み

はじめに、手順①~③の操作でマイコンに プログラムを書き込んでみましょう。



つかうソフト

□ RFP (Renesas Flash Programmer) 無償版

https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/programmer/renesas-flash-programmer-programming-gui.html#downloads

□ サンプル・オブジェクトファイル Simple_Check_with_LED.hex

① ディップスイッチの設定

□E2OBボードのディップスイッチ(DSW)を 下表のように設定して下さい。



(備考) このDSW設定は、「0. はじめに:ボードの名前とはたらき」にある ボード写真と共通です。DSW[1:6]の表記は、数字の左端をDSWのビット[1]・ 数字の右端をDSWのビット[6]とし、ビット[1]~ビット[6]の6つの値を 並べています。

2 マイコンと接続

ロ RFPを起動, RL78のプロジェクトを作成

パソコンでRFP(Renesas Flash Programmer)を起動し、 「ファイル」→「新しいプロジェクトを作成」を選択し表示されるウィンドウで、 右図のようにRL78マイコンのプロジェクトを設定して下さい。

ロ E2OBボードとパソコンをUSBケーブルで接続

パソコンとE2OBボード(USBコネクタあり)を、USBケーブル(マイクロB)で接続 して下さい。USBケーブルを接続すると、ボードのLED1(緑)が点滅/LED2(赤)が 点灯します。

ロマイコンと接続

USBケーブルを接続してから、右図のウィンドウ右下の「接続」ボタンをクリック して下さい。「接続」ボタンを押すと、マイコンボードにあるG11マイコン (型名:R5F1058)とRFPが接続され、マイコンの情報が取得されます。 処理が正しく進むと "操作が成功しました。"と緑色の文字で表示されます。



③ プログラムの書込み

ロプログラムファイルの設定, 書き込みスタート

②までの処理が正しく完了すると、ウィンドウが表示されます。プログラムファイルの欄の右側の「参照」ボタンから、"Simple_Check_with_LED.hex"を設定し、「スタート(S)」ボタンをクリックして下さい。

デフォルト設定では、フラッシュ操作の欄に「消去 >> 書き込み >> ベリファイ」 が表示されています。(変更する場合には、操作設定のタブから操作できます。)

ロ 正常終了の確認

プログラム書込みの処理が正常に完了すると、右図のウィンドウのように 「スタート(S)」ボタンの右側に"正常終了"と表示されます。またログ表示にも、 "操作が成功しました。"と緑色の文字で表示されます。

書き込み処理が終了すると、ボードのLED1(緑)が点灯/LED2(赤)は消灯します。

ロUSBケーブルの取り外し

最後に、E2OBボードからUSBケーブルを取り外して下さい(電源供給を停止)。 これで、RFPによるプログラム書込みの手順は完了です。

Ka K	terresus											
ファイ	(JV(F)	デバ・	イス情報(D)	ヘルプ(H)								
操作	操作	設定	ブロック設定	フラッシュオブ	ション	接続設定	ユニークコ	- ド				
	/በ፡ን⊤ク	ト情報										
ĺ	現在の	7n:21	' r/ንト: G11F	RPB Simple C	heck w	vith LEDro						
	マイクロ		1-7: R5F1	058A								
	2 m K = 1	- /.										-,
	10956	.771)	ŀ								607 (D)	i
i.								000-99.	E90180	20	参照(B)	J.
								0110-02.	COMING			
7	7ラッシュ扌	栗作										
-7	7ラッシュ] 消去 >	衆作 > 書き	·込み >> ベリフ	771								
7	7ラッシュ 清去 >	轢作 > 書き	i込み >> ベリナ	ידי – •					1			
-7	7ラッシュ扌 消去 >	樂作 > 書き	:込み >> ベリナ	^{ምብ} スター	-	S)				正常	終了	
7	⁷ ラッシュ打 消去 >	*衆作 > 書き	込み >> ベリフ	י _{דיז} געס	- F(S	S)				正常	終了	
7	7ラッシュ打 消去 >	*衆作 > 書き	i込み >> ベリナ	י _{דיז} געס	- ├ (\$	S)				正常	終了	
[Code	7ラッシュ打 消去 >	操作 > 書き	記み >> ベリフ 00000000 - 0	² アイ スター ×000007FF	• ト(\$	S)]	正常	終了	
[Code [Code	7ラッシュ 清去 > e Flash e Flash	樂作 > 書き 1] 0×1 1] 0×1	i込み >> ベリフ 00000000 - 0: 00001000 - 0:	² 7-1 スター ×000007FF ×000013FF	- ト(:	S) (: 2 K (: 1 K]	正常	終了	
Code [Code [Code	7ラッシュ 清去 > e Flash e Flash イを実行	常作 > 書き 1] 0×1 1] 0×1 1] 0×1	成み >> ベリフ 00000000 - 0: 00001000 - 0: 。	² ァイ スター ×000007FF ×000013FF	• ト(\$ サイズ サイズ	S) (:2K (:1K				正常	終了	
Code Code	7ラッシュ 消去 > e Flash e Flash fを実行 e Flash	常作 > 書き 1] 0×1 1] 0×1 1] 0×1 1] 0×1 1] 0×1 1] 0×1	ジンチ >> ベリフ 00000000 - 0: 00001000 - 0: 00000000 - 0:	マテイ スター ×000007FF ×000013FF	+ 	S) (: 2 K (: 1 K]	正常	終了	
フ [Code [Code (リファー [Code [Code	7ラッシュ 清去 > e Flash e Flash f を実行 e Flash e Flash	衆作 > 書き 1] 0×1 1] 0×1 1] 0×1 1] 0×1 1] 0×1	5込み >> ベリフ 00000000 - 0 00001000 - 0 00000000 - 0 00000000 - 0	x000007FF x000007FF x000013FF x000007FF x000013FF	+ 	S) (: 2 K (: 1 K (: 2 K (: 1 K]	正常	終了	
フ [Code [Code [Code [Code [Code	7ラッシュ 清去 > e Flash e Flash f を実行 e Flash e Flash o ら切断	**作 > 書き 1] 0×1 1] 0×1 0×1 0<1 0×1 0×1 0<1 0×1 0<1 0×1 0<1 0×1 0<1 0×1 0<1 0<1 0×1 0<1 0	552.36 >> ∧7J.7 000000000 - 0: 000010000 - 0: 000000000 - 0: 000001000 - 0:	*7-1 スター *000007FF *000013FF *000007FF *000013FF	+ ト(+ + + + 7 x + 7 x + 7 x	S) S:2K S:1K S:2K S:1K				正常	終了	
フ [Code [Code [Code [Code りールカ	7ラッシュ 清去 > e Flash e Flash f を実行 e Flash のら切断所 構成功し	*作 1] 0x * 1]	5553 >> √77 00000000 - 0: 00001000 - 0: 00000000 - 0: 00000000 - 0: 00000000 - 0:	x000007FF x0000013FF x0000013FF x0000013FF	+ ト(サイズ サイズ サイズ	S) S: 2 K S: 1 K S: 2 K S: 1 K				正常	終了	

2. 動かしてみる(2):マイコンを動かす

つぎに、マイコンの電源をONにして 発光ダイオードを点滅させてみましょう。

「1.動かしてみる(1)」でプログラム書き込みを完了したマイコンボードを つかい、マイコンから出力される信号で発光ダイオードを点滅させます。 マイコンボードを動かす3つの動作モードがあります。



ロマイコンボードを動かす3つの動作モード

動作モードにより必要な電池の種類/数に違いがあります。必要な電池の種類/数については、下表の備考欄をご確認下さい。

記号	動作モード	ディップ・スイッチ 設定 DSW[1:6]	備考
А	マイコンボード 単体 (電池なし)	1 01010	マイコンボード単体動作 (E20Bボードから電源供給) 電池は使いません
В	マイコンボード 単体	001010	マイコンボードに電池を接続 <mark>単3電池 x2 または コイン電池CR2032</mark> (電池の電圧は 2.4V以上)
С	マイコンボード +電源ボード	001000	電源ボードに電池を接続 <mark>単 3 電池 ×1</mark> (電池の電圧は 0.7V以上)

(注意)電源電圧は5.5V以下にして下さい。過大な電源電圧は、故障の原因となります。



A-3. USBケーブルの接続, 発光ダイオードの点滅

パソコンとE2OBボードをUSBケーブルで接続して下さい。USBコネクタ からE2OBボード経由で、マイコンボードに3.3V電源が供給されます。

マイコンボードに電源が供給され、マイコンの電源がONになると、 発光ダイオード(赤)が約1秒周期で点滅します。

<ご参考>マイコンの動作について

マイコンボードに電源が供給される(マイコンの電源がONになる)と、 マイコンに書き込まれたプログラムが実行されます。このプログラム 「Simple_Check_with_LED.hex」は、P33端子の出力を約0.5秒毎に High/Low 反転させます。この動作により、P33とVSSに接続された 発光ダイオード(赤)は、0.5秒毎に点灯/消灯を繰返します。

B. マイコンボード単体 B-1. ディップスイッチの設定、電池の接続

E2OBボードのディップスイッチ(DSW)を、 下表のように設定して下さい。また、備考に 記載した電池をマイコンボードのVDD端子と VSS端子に接続して下さい。



動作モード	ディップ・スイッチ 設定 DSW[1:6]	備考
マイコンボード 単体	1 001010	マイコンボードに電池を接続 単3電池 x2 または コイン電池CR2032 (電池の電圧は 2.4V以上)

B-2. 発光ダイオード(赤)の接続 → 点滅

発光ダイオード(赤)を、マイコンボードのP33端子とVSS端子に接続して下さい。 (この接続は 左側の「A-2. 発光ダイオード(赤)の接続と共通です。) 発光ダイオード(赤)が約1秒周期で点滅します。

<u>C. マイコンボード単体+電源ボード</u>

C-1. ディップスイッチの設定、電池の接続

E2OBボードのディップスイッチ(DSW)を、 下表のように設定して下さい。また備考に 記載した電池を、電源ボードの+極と一極に 接続して下さい。





C-2. 発光ダイオード(赤)の接続 → 点滅

発光ダイオード(赤)を、マイコンボードのP33端子とVSS端子に接続して下さい。 (この接続は 左上の「A-2. 発光ダイオード(赤)の接続と共通です。)

発光ダイオード(赤)が約1秒周期で点滅します。

3.動かしてみる(3):プログラムをつくる

プログラムの簡単な作り方を、ご紹介します。

「1.動かしてみる(1)」で書込んだプログラムファイル(HEXファイル)について、A/Bの2つの簡単な作り方をご紹介します。

つかうソフト

ロ LOCファイル

"Applilet EZ PL for RL78" で開けるファイルです。GUI操作で使われる パネルの位置(ロケーション)などが書かれています。 Simple_Check_with_LED.loc

□ Applilet EZ PL for RL78 (V2.2)

プログラム言語の知識がなしで、パズル感覚でマイコンのプログラムを 開発できるソフトウェアです。(V2.0以降でG11マイコンに対応。) 「付録2:ソフトウェア」を参考にインストールして下さい。

□ CS+ for CC

RL78マイコンに対応した統合開発環境です。"Applilet EZ PL for RL78" で内部的に出力されるCS+のプロジェクトを読込み、プログラムファイル (HEXファイル)を生成できます。 「付録2:ソフトウェア」を参考にインストールして下さい。

ロプログラム(HEXファイル)のつくりかた

HEXファイルの作り方の概要を、下表の A, B にまとめました。A, Bで OCD禁止/OCD許可の違いがあります。「1.動かしてみる(1)」と同じ 手順で、マイコンボードに書込めます。

記号	項目	概要
A	Applilet EZ PL for RL78 の LOCファイルから生成	サンプルのLOCファイル "Simple_Check_with_LED.loc" から、Applilet EZ PL for RL78 V2.2を使い、プログラム (HEXファイル)を生成します。 <mark>生成したプログラムはOCD 禁止の設定</mark> になっています。
В	CS+ for CC の プロジェクトファイルから生成	A.の操作で内部的に生成されたCS+プロジェクトの設定 を変更し、プログラム(HEXファイル)を生成します。 生成 したプログラムはOCD許可の設定 になっています。

<ご参考> OCDの禁止と許可

Applilet EZ PL for RL78から生成されたプログラム(HEXファイル)は、 OCD(オンチップ・デバッグ)禁止の設定になっています。OCD禁止の プログラムを書込んだマイコンでは、デバッグ操作ができません。CS+ のデバッグ操作には、OCD許可の設定のプログラムを書込んで下さい。 (またはRFPでプログラム消去の操作を実行して下さい。)

A. Applilet EZ PL for RL78 で生成

A-1. LOCファイルを開く

LOCファイルをダブルクリックすると、Applilet EZ PL for RL78で下図のようなGUI操作の画面が開きます。(この操作には、事前に Applilet EZ PL for RL78 V2.2 のインストールが必要です。)

77년(下) 编制	Z PL for RL78 [RL78/G11] 票(E) 表示(V) 実行(R)	-Simple_Ch 設定(S) ~	eck_with_LE +7' (H)	D.loc															-	a	×
D 🛒	· 🗟 🌒 🤮 👧	*				2 82			10												
部品ボックス		×															^	プロパティの設定(タイマ)			x
			入力													出力		動作推制	トグルタイプ		
~ 御入	<u>م</u>	^																設定時間(ms)	500		
	▶ デジタル入力			- ·				-		-		-		-	-						
	77ログ入力			- ·							-										
~ 0	シリアルスカ									- 0	У_	+	-		_	P33					
	C\$003.77			- ·																	
	CSI012.77			- ·		-				-		-		-							
	CS102.72			- ·						-											
	G113 ±																				
				- ·																	
				- ·			• •	-		-		-		-							
	D ICm 3 th		-	- ·																	
	1000 C C C																				
	IC103 T																				
				- ·								-									
			_	- ·						-											
	1040X))	~															~				
<	Add A CONT	> <															>				
IN SIVE	DELU-F AND																				
77465	ы. <u>п</u> .г.				пι		٦л														
P33					ייי																
																					- L.
¢																					>

A-2. コンパイラの設定

コンパイラフォルダを設定して下さい。「設定」→「コンパイラフォルダ」を選択し、フォルダとしてCS+と一緒にインストールされている"CC-RL" コンパイラの最新バージョンのフォルダを選択して下さい。

A-3. 生成/HEXファイルの出力

プログラムの簡易チェックとして、波形シミュレーションがあります。 「実行」→「シミュレート開始」を選択すると、画面上でP33端子が点滅 (ON/OFF)します。P33端子の出力がHigh/Low交互に切替わる動きを表 します。(シミュレーション停止は「実行」→「シミュレート停止」を選択。)

799лшл _____

「実行」→「生成」を選択すると、LOCファイルと同じフォルダにHEX ファイルが出力されます。「プログラムをフラッシュに書き込みます。」 のダイアログは、キャンセルを選択して下さい。(ここで出力されたファイ ルは、OCD禁止の設定になっています。)

<u>B. CS+ を活用して生成</u>

B-1. CS+プロジェクトを開く

A-1.~A-3. の操作により、CS+のプロジェクトファイル(*.mtpj)が生成されています。 「マイドキュメント¥Applilet EZ PL for RL78¥Project¥Simple_Check_with_LED」 の中にある" Simple_Check_with_LED.mtpj" をダブルクリックすると、下図のような プロジェクト画面が開きます。(事前に CS+ for CC のインストールが必要です。)

) Simple_Check_with_LED - CS+ for CC - (プロパティ	1		- 0
ワイル(F) 編集(E) 表示(V) プロジェクト(P) ビルド(B	8) デバッグ(D) ツール(T) ウインドウ(W) ヘルプ(H)		🥴 🎯
🚳 79-KS 📴 🗃 🍠 🕹 🖄 🗈 🖄	🗸 🖓 🦓 🦓 🗸 🔹 100% 🚽 🐼 🐼 DefaultBuild	• K 50 0, H 8 0 0 H 6 9 0 1 1	
💎 💎 🛃 🖑 🍕 🛛 💋 ບຸມຼະບອນ-ສແດງ.			
プロジェクト・ソリー 4	× 20/37 / commons / timespanels / disitalios / mains		
2 0 2 2	A 00-8L #T01/94		20-
S- Simple Check with LED (70 9271)	> シンボル定義	シンボル定義[0]	
- RSF1058A (マイクロコントローラ)	✓ 出力ファイル		
⊕ 1 □= F 生成(設計ワール)	出力7#1/9	XEuridModeNameN XEurinetNameN den	
- CC-RL (EJ/F-7-J/)	× 54759	APT Option Patient Contactor	
	> 使用するライブラリ・ファイル	使用するライブラノ・ファイル[0]	
B- 7711	> ンステム・21フラリ・ファイル 機道・航空ライブラ18使用する。	(d)	
- SecFile	メモリの解放時にメモリ破壊を検出する	6.45.12	
- Si main.c	ランタイム・ライブラリを使用する	(40)	
-S common.c	▼ プバイス オンチップ・デバッグの許可ノ無とないング・オブションで検定する	(\$L)(-OCDEG)	
- Si timer.c	オンチップ・デバッグ・オブシェム・バイト制設施	···· 84	
intc	デバッグ・モニタ線域を設定する	(LLV(-DEBUG_MONITOR)	
port.c	ユーリーカンション・ハイトを飲ます。 セルフRAM最短への記憶を制得する	64.02	
5 system c	> 出力コード		
systeminit.c	オンチョブ・デバッグの許可/禁止をリンク・オプションで認定する		
- ganeLc	オンチップ・デパック用制御信の設定を行う場合に指定します。		
🦕 timerpanel.c	rinkコマンドの-OODBGオブションに相当します。		
- digitalio.c	共通オブション / コンパイル・オプション / アセンブル・オプション / ワンウ・オプション	ヘキサ出力オプション / 1/0ヘッダ・ファイル生成オプション /	
out hate asm	出力		
B- Incfile	[EOF]		
	すべてのメッセージ		
	□ □ □ □ □ □ □		
TURN RAW PRANOTE FRIST	ER FRIDERIG FRIDERIG FRIDERIG	プロジャウト FRI ブレークテオアン・ 「FRI ブレークの日本でい FRI 25ップ・オーバー FRI 25ップ・イン	FIP INTRACIAL
and the second second	an house there here here here	the set was presented in a set of the	X damage

B-2. プロジェクト設定の変更

プロジェクト画面の左側にある "プロジェクトツリー" から設定を変更します。

- まず、デバッグツールを変更します。「RL78シミュレータ(デバッグ・ツール」 を右クリックし、「使用するデバッグ・ツール」として「RL78 E2 Lite」を選択
- つぎに、「CC-RL(ビルド・ツール)」を右クリックし「プロパティ」を選択。画面右側のプロパティ設定で、「リンク・オプション」のタブを選択。デバイスのカテゴリについて、下表のように設定して下さい。

オンチップ・デバッグの許可/禁止をリンク・オプションで設定する	はい(-OCDBG)
オンチップ・デバッグ・オプション・バイト制御値	HEX 84

B-3. ビルド/HEXファイルの出力

CS+の操作画面のメニューから、「ビルド」→「ビルド・プロジェクト」を選択 して下さい。正常に処理が完了すると、プログラム(HEXファイル)ができます。 (HEXファイルは、プロジェクトファイルと同じフォルダ階層の"DefaultBuild" フォルダの中に生成されます。ファイルの更新日時は、ビルド実行の時刻です。)

付録1:マイコンボードの端子



マイコンボードには3種類の端子があります。 いろいろな方法で、他の電子部品とつながります。

□ ブレッドボード用端子

マイコンボードの4辺にある端子は、ブレッドボードと同じ端子間隔 2.54mmで配置されています。ブレッドボード用端子は半円形で、ボード 裏面のパッド端子まで金属メッキでつながっています。ピンのはんだ付け には、マイコンボードの幅に注意してピンとピンの間隔を決めて下さい。

□ パッド端子

マイコンボードの表面にはパッド端子(金属メッキの四角形のパターン)を 配置しています。パッド端子は、プローブの針当てや、はんだでの接続、 導電性接着剤での接続などに使えます。また、マイコンボードの裏面には ブレッドボード用端子につながるパッド端子があり、導電性インクペンや 導電性接着剤をつかった電子工作につかえます。

スルーホール

パッド端子

マイコンボードとE2OBボードのスルーホールは、ボード上の配線でつながっています。マイコンボードとE2OBボードを分割しても、各スルーホールを電気的に接続することで、デバッガ・モードで動作します。(マイコンボードとE2OBボードでのシリアル通信。)

マイコンボード(下図)には9コのパッド端子(金色の四角形のパターン)があります。

スルーホール

(E2OBボード, マイコンボード)

下図で、E2OBボード(左側)の右端と、マイコンボード(右側)の左寄りにスルーホールがあり ます。信号の順序は上から、「VDD, TOOL0, RESET, VSS, TxD1, RxD1」で、E2OBボード とマイコンボードで共通です。(下図では電源ボードを省略しています。)





付録2:ソフトウェア

RFP (Renesas Flash Programmer)

ルネサスエレクトロニクス社製マイコンの内蔵フラッシュメモリへ、プログラムを書き込むためのソフトウェアです。GUI操作でプログラムを指定し、書き込み/消去/ベリファイなどの処理を実行できます。(無償評価版がリリースされています。)

https://www.renesas.com/software/D4000659.html https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/programmer/renesasflash-programmer-programming-gui.html#downloads



EZ PL

RL78

□ Applilet EZ PL for RL78

ルネサスエレクトロニクス社製RL78マイコンのプログラムをGUI操作だけで生成する ソフトです。「アプリレット・イージー・ピーエル・フォー・アールエル ナナハチ」 と読みます。プログラミング言語を使わずに、パズル感覚でマイコンのプログラムを 作成できます。(最新版はV2.20, 無償版がリリースされています。)

https://www.renesas.com/software/D6000831.html

https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/code-generator/appliletez-pl-for-rl78.html#downloads

 ✓ Applilet EZ PL for RL78 V2.0以降の動作には Java(JRE 1.8.0以降の32bit版)のインストールが必要です。 <u>https://java.com/ja/download/</u>

プログラム開発の流れ

Applilet EZ PL for RL78を使うと、簡単なステップでプログラムを生成できます。



□ CS+ for CC

ルネサスエレクトロニクス社製マイコンのプログラム開発のための統合開発環境です。 オンチップ・デバッギング・エミュレータと一緒に使うことで、高度なデバッグ操作 にも対応できます。必ず RL78マイコン に対応した「CS+ for CC」をインストール して下さい。(評価版がリリースされています。)

https://www.renesas.com/software/D4000575.html

https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/ide/csplus.html#downloads https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/ide/csplus.html

✓ 無償で使える評価版には、プログラムサイズ=64Kバイト以下の制限があります。マイコンボードに搭載されたG11マイコンのフラッシュメモリのサイズは16Kバイトですので、プログラムサイズの制限に関わらず利用できます。



<u>https://www.renesas.com/products/software-</u> tools/evaluation-software-tools.html#csplus

□ e² studio

ルネサスエレクトロニクス社製マイコンのプログラム開発のための統合開発環境です。 オンチップ・デバッギング・エミュレータと一緒に使うことで、高度なデバッグ操作 にも対応しています。Eclipse CDT標準の強力なエディタ、プロジェクト管理ツールな どの拡張機能を備えています。(評価版がリリースされています。)

https://www.renesas.com/ja-jp/software/D4000703.html

または下記のページで、「無償評価版」にチェックを入れ「検索」ボタンを押して下さい。 https://www.renesas.com/products/softwaretools/tools/ide/e2studio.html#downloads

下記のような"製品名称"のソフトウェアが表示されます。最新版をインストールして下さい。 ▶ 統合開発環境 e² studio 6.3.0 インストーラ (オフライン用)

✓ 上記の e² studio インストーラはコンパイラを含みません。別途 コンパイラをインストールする必要があります。RL78マイコン に対応したCコンパイラパッケージ(統合開発環境なし)をインス トールして下さい。



https://www.renesas.com/ja-jp/software/D4000641.html

付録3:ディップスイッチの機能/設定

6ビットのディップスイッチ(DSW)で動作モードを設定して下さい。

DSWの各ビットの説明を 緑色の表 に、動作モードの設定例を 青色の表 · 水色の表 に示します。 必ず電源をOFFにした状態で、DSWを設定(変更)して下さい。

ビット 1-6	機能	月 年記記 「「」「「」」「」」「」」「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」」「」
1	E2OBボードから電源出力 (3.3V電源)	ビット[1]=1で、E2OBボードからマイコンボードへの3.3V電源出力が有効 (USBの電源からE2OBボードで3.3V電源をつくり、スルーホールのVDDを通してマイコンボードに出力されます。)
2	デバッグ/プログラミング	ビット[2]=1で、E2OBボードはオンチップ・デバッギング・エミュレータとして動作 (E2OBボードのスルーホールの信号(RESET/TOOL0)が、マイコンボードのスルーホールを介して、マイコンボード搭載 のG11マイコンにつながります。G11マイコンへのオンチップ・デバッグ、プログラム書込みができます。)
3	E2OBボードを停止	ビット[3]=1で、マイコンボード単体動作が有効 (E2OBボードの制御マイコン(U5)を停止させ、マイコンボードのみを動作させます。)
4	予約ビット (変更不可)	ビット[4]=0 から変更不可 "0"の設定から変更しないで下さい。(誤動作・故障の原因となります。)
5	電源ボードを停止	ビット[5]=1で、電源ボードからマイコンボードへの電源出力を停止 (電源ボードのDC-DCコンバータのEN端子をLowレベルにし、電源出力を無効にします。)
6	UART通信 (TxD1/RxD1)	ビット[6]=1で、E2OBボードとマイコンボードのUART通信が有効 (USBコネクタの入出力信号がUART通信に変換されます。E2OBボードのスルーホール TxD1/RxD1)

マイコンボード単体

ディップ・スイッチ 設定 DSW[1:6]

001010

動作モード

マイコンボード

マイコンボードだけを動かすモードです。 (E2OBボード/電源ボードを停止します)。 マイコンボードのVDD端子/VSS端子へ電池 を接続して下さい。(電池の電圧は2.4V以上)

備考

単3電池 x2 または コイン電池CR2032

マイコンボードに電池を接続

(電池の電圧は 2.4V以上)

マイコンボード+電源ボード								
単3電池 x モードです さい(電池の らの3.3V間	(1つでマイコン で。電源ボードは の電圧は0.7V以 電源でマイコン;	<mark>ンボードを動かす</mark> こ電池を接続して下 (上)。電源ボードか ボードが動きます。						
動作モード	ディップ・スイッチ 設定 DSW[1:6] 備考							
マイコンボード		電源ボードに電池を接続						

001000

単3電池 x1

(電池の電圧は 0.7V以上)

マイコンボード単体(電池なし) 電池なし・USBの電源で動かすモードです。 USBの電源からE20Bボードで3.3Vをつくり、 マイコンボードへ入力します。(このモード での電池の接続は禁止です。) ディップ・スイッチ 設定 DSW[1:6] 動作モード 備考

マイコンボード単体動作 1 0 2 1 1 3 4 マイコンボード **1**01010 (E2OBボードから電源供給) 単体(電池なし) 電池は使いません

ご注意ください

- 電源ショートは故障の原因になります。ビット[1]の 3.3V電源/ビット[5]の電源ボード/電池での電源供 給の設定では、電源ショートに注意してください。
- 必ずDSW設定を終えてから、電源をONにして下さい (USBの接続/電池の接続により電源ONになります。 電源ONでのDSW変更は、誤動作の原因となります。
- ✓ デバッグやプログラム書込みの操作を完了したら、 USBケーブルを一旦外して下さい。

デバッガ 술

オンチップ・デバッギング・エミュレータ (RL78マイコン用)として動作するモードです。 マイコンへのプログラム書込みにも使えます。

動作モード	ディップ・スイッチ 設定 DSW[1:6]	備考
デバッガ	110010	RL78マイコンのデバッグ/ プログラム書込みに対応
(#===		

(備考)E2OBボードは「E2エミュレータLite」の機能を RL78マイコン向けにオンボード実装したものです。 (E2OB: E2 Lite On Board の略称)

USB-UART変換

USBの信号をE2OBボードでUSB-UART変換 します。UART通信の信号はスルーホール (TxD1/RxD1)を通ります。マイコンボード との通信では DSW[1:6]=100011 と設定し、 マイコンボードに電源を供給して下さい。

	動作モード	ディップ・スイッチ 設定 DSW[1:6]	備考
	USB-UART変換		USBコネクタからの信号を UARTに変換。スルーホール の TxD1/RxD1 から送受信。 (接続先に電源を供給)
			USBコネクタからの信号を UARTに変換。スルーホール の TxD1/RxD1 から送受信。

(備考) DSW[1:6]の表記は、数字列の左端をDSWのビット[1]・数字列の右端をDSWのビット[6]とし、ビット[1]~ビット[6] の6つの値を順に並べています。

+電源ボード

付録4:オンボードのLEDを点滅させる

E2OBボードに搭載されたLED3(緑)を、 マイコン制御で点滅させてみましょう。

「2.動かしてみる(2):マイコンを動かす」では、マイコンからの出力信号 で抵抗内蔵型の発光ダイオードを点滅させました。このページでは、手元に 発光ダイオードがない場合でも、マイコンからの出力信号で、オンボードの 発光ダイオード(LED3)を制御し点滅させる例をご紹介します。

つかう道具 000 評価ボード パソコン (USBポートあり) USBケーブル (マイクロ-Bコネクタ)

つかうソフト

□ RFP (Renesas Flash Programmer) 無償版 https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/programmer/renesas-flashprogrammer-programming-gui.html#downloads

ロ サンプル・オブジェクトファイル Simple Check with LED3.hex

1. プログラムの書込み

「1. 動かしてみる(1): プログラムの書込み」と同様の手順で、サンプル・ オブジェクトファイルをマイコンへ書き込んで下さい。

「①ディップスイッチの設定」は同じ手順です。 「②マイコンと接続」は同じ手順です。 「③プログラムの書込み」は、プログラムファイルの欄のみ変更して、 "Simple Check with LED3.hex" とし、その他は同じ手順です。

2. LEDを点滅させる

2-1. ディップスイッチの設定

E2OBボードのディップスイッチ(DSW)を、下表のように設定して下さい。





2-3. USBケーブルの接続、LED3(緑)の点滅

パソコンとE2OBボードをUSBケーブルで接続して下さい。USBコネクタ からE2OBボード経由で、マイコンボードに3.3V電源が供給されます。 マイコンボードに電源が供給されると、マイコンに書き込んだプログラ ムが実行され、LED3(緑)が約1秒周期で点滅します。

2-4. リセットボタンを押すと 倍速で点滅

リセットボタンを押すと、LED3は倍速の約0.5秒周期で点滅します。 これは、リセットボタンのON/OFFでP137端子への入力電圧レベルを 変えると、マイコン内部で実行される信号処理により、デジタル出力P56 端子からの出力信号が下記のように切替わるためです。

リセットボタンをOFF ---> 2分周クロック信号(周期=約1秒)を出力 リセットボタンをON ---> クロック信号(周期=約0.5秒)を出力

リセットボタンを押すと、P56端子からの出力クロック信号が切り替わり、 LED3(緑)が約0.5秒周期で点滅します。

<解説>マイコン/プログラムの動作について

◆ マイコンとLED3/SW1のつながり



SW1=OFFのとき P137端子には、抵抗(R39)を介して

V_{DD}がつながり、High(1)が入力される。 SW1=ONのとき

P137端子には、Low(0)が入力される。

マイコン端子(P56)~LED3

<u>P56端子=Low(0)のとき</u> V_{pp}からP56端子に、LED3を介して 電流が流れ、LED3は点灯(発光)する。

P56端子=High(1)のとき LED3に電流は流れず、LED3は消灯する。

◆ マイコンの中の 信号処理

"Simple Check with LED3.loc"の例



上の図は"Applilet EZ PL for RL78"のGUI表示にコメントを追記したものです。 左側にデジタル入力P137、右側にデジタル出力P56があり、その間にある回路で信号 処理をします。信号は、入力(左側)から出力(右側)へ進みます。また、信号処理をする 回路は、機能パネルというプログラム要素の組合せで構成され、マイコンのCPUで回路 動作と同様の信号処理が実現(エミュレーション)されます。

<ご参考> LEDが光るのは なぜ?

LEDは電圧をかけると光ります。正しい電圧の向きが決まっていて(順方向)、この向 きに電圧をかける(2V程度)と、LEDの+極 → -極に電流が流れます。この電流のな かの電子のエネルギーが、LEDのなかのPN接合という名前の半導体で、光(電磁波の エネルギー)に変換されます。LEDは電子のエネルギーを光(電磁波のエネルギー)に 変換する半導体・発光ダイオードです。

付録5:マイコン周辺の回路(抵抗, LED, SW1)

□ 抵抗: R18, R39, R11, R12

R39: SW1=OFFのとき、マイコンの
 P137端子をHigh(1)にプルアップする
 抵抗です(プルアップ抵抗)。
 R18, R11, R12: LED1, LED2, LED3に
 流れる電流値を制限し、過電流による素
 子の破壊を防止します(制限抵抗)。

□ リセットボタン: SW1

SW1: マイコンのP137端子にHigh(1) またはLow(0)を入力するボタンです。 SW1=OFFのとき、抵抗(R39)を介し V_{DD}がつながり、P137端子にHigh(1)を 入力。SW1=ONのとき、V_{SS}がつなが りP137端子にLow(0)を入力。

E2OBボード上のリセットボタン(SW1) は、100kΩのプルアップ抵抗のついた 配線を通して、RL78/G11マイコンの P137/INTP0端子につながっています。

<備考>

リセットボタン(SW1)とスルーホール にあるRESET信号は、別の信号です。 RESET信号はRL78/G11マイコンの P125/RESET端子につながり、E2OB ボードのデバッガ動作などに使われます。



マイコンに供給される電源です。

グラウンド: V_{ss}
 ボード全体の共通グラウンド(GND)です。



・ 発光ダイオード: LED1, LED2, LED3

LED1(緑): E2OBボード上のRX631 マイコンにつながっています。 USB コネクタからE2OBボードに電源(5V) が供給され、E2OBボードがデバッグ モード(DSW[1:6]=110010)のとき、 LED1は点滅します。

LED2(赤): RL78/G11マイコンの P40/TOOL0端子につながっています。 デバッガの設定(DSW[1:6])でボード に電源を供給すると、RL78/G11マイ コンはフラッシュ・メモリ・プログラ ミング・モードへ遷移します。この時 P40/TOOL0端子はLow(0)を出力し ます。このため、V_{DD}からLED2(赤) を介してP40/TOOL0端子へ電流が流 れ込み、LED2(赤)が点灯します。

LED3(緑): RL78/G11マイコンのP56 端子につながっています。RL78/G11 マイコンの初期状態では、P56端子は 入カポートの設定ですので、P56端子 には電流が流れず、LED3(緑)は消灯 したままです。

□ ショートパッド : **P32, P33**

P32, P33: P40端子とLED2, P56端子 とLED3につながるショートパッドで す。ショートパッドの間の配線をカッ ターなどで切断し、マイコンの端子と LEDとの接続を切ることができます。 (初期状態ではつながっています。)