1. コントロールパネルを開きます。

Peousla		🧣 Snipping Tool 👘 🚽 🖂 🗙
	Best match	Select a snip type from the menu or click the New @
â	Control Panel Desktop app	button.
0	Settings Trusted Windows Store app	
	Apps >	
	Run Settings	
	Change Wi-Fi settings Web	
ŝ	,∽ con	
2		
	con	다 😋 🚔 😤 🔨 ^ 'ᇨ 네) 🚍 3:36 AM 🖏

2. ハードウェアとサウンドを開きます。



3. タブレット PC セッティングを開きます。



4. Calibrate をクリックし調整を開始します。

	← → → ↑ 📾 > Control Panel > Hard	ware and Sound v 🖸 Search Control Panel	Q
Display Conf Conf Conf Displ Displ Detai Disp Choo: Go to	et PC Settings Other igure igure your pen and touch ays. lay options lay: 1/2. Multiple Monitors ills: Limited Touch Support Calibrate Reset se the order in which your screen rotates. .Orientation	× > ces and Printers device Advanced printer setup Mouse ♥ Device Manager e Windows To Go startup options Play e default settings for media or devices Play CDs or other media automatically d system volume Change system sounds Manage audio devices rr Options e battery settings Change what the power buttons do e when the computer sleeps Adjust screen brightness Choose a power plan ay rest and other items larger or smaller How to correct monitor flicker (refresh rate; lows Mobility Center commonly used mobility settings Adjust settings before giving a presentation ind Touch e touch input settings red red	X unts , email, sync, family
speech, re		Settings Calibrate the screen for pen or touch input Set tablet buttons to perform certain tasks Choose the order of how your screen rotates Specify which hand you write with	

画面に青い線が現れるので指示に従い、黒い十字が重なった交点を順にタッチします。 指示に従って何度 かタッチするとキャリブレーションが完了します。結果を保存するか質問されるので「はい(Yes)をタッチ して完了です。 タッチする際には変更が適用されていないので元々のずれを考慮してボタンを押してくださ い。

5. 調整時に四隅をタッチできない場合



Resetをクリックすると前項と同様に調整が始まりますので指示に従ってキャリブレーションを完了してください。

上記の内容で修正できない場合には下記URLよりお問い合わせください。 https://akizukidenshi.com/catalog/customer/menu.aspx