LattePanda 参考資料 Windows10 アクティベーション (認証) 方法

以下の手順は購入直後の状態での方法です。

2GB モデル

アクティベーション(認証)を行うには LattePanda がインターネットに接続されている 必要があります。無線 LAN 用のアンテナを取り 付け Windows より無線 LAN の設定を行いイン ターネットに接続する方法と、有線 LAN を使っ てインターネットに接続する方法があります。 どちらでも接続できますが、有線 LAN の方がア クセスポイント等の設定不要で簡単です。念の 為インターネットに繋がっているかを確認する 為、メニュー内の e のマークをクリックしてブ ラウザを表示してみます。スタートページが表 示されて問題なければ次に進みます。



ニューの中の歯車マークをクリックします。



Windows Settings の 中 に あ る「Update & security」(更新とセキュリティ)をクリックします。



Update Status の画面で左側に「Activation」(ラ イセンス認証) があるので、そこをクリックし ます。

← Settings		-				
Home	Windows					
Find a setting $ ho$	Edition Windows 10 Home					
Update & security	Activation Unable to reach Windows activation servers Learn more					
C Windows Update	Product Key XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXX					
Windows Defender	Activate Windows now					
→ Backup	To install a new product key, select change product key.					
- Survey	Change product key					
1 Recovery	-					
⊘ Activation	If you're having problems with activation, select Troubleshoot to try and fix the problem.					
1 For developers	Troubleshoot					
₽ ₈ Windows Insider Program	-					

インターネット未接続の状態で確認を行うと 「Unable to reach Windows activation servers」 と書かれアクティベーションを行うサーバーに アクセス出来ませんと書かれています。インター ネットに接続した状態で数分~半日起動を行う と以下のようにアクティベーションが行われま す。うまく行かない際は Troubleshoot(トラブ ルシュート)を試してみるのも良いかもしれま せん。

@ Но≃е	Window	NS					
Find a setting ν	Edition	Windows 10 Hom	e				
Jodate & security	Activation	Windows is active Learn more	ated with a digital li	cense			
C Windows Update	Upgrad	le your editio	n of Windov	vs			
Windows Defender	Upgrade to	Upgrade to Windows 10 Pro to add features that help you connect to compare periods access one PE from another over 10 yours					
T Backup	data and m	data and more.					
S Recovery	Go to the S	tore to buy the upg	rade or enter a pro-	duct key.			
Activation	🤨 Go to	Store 🔍 Chon	ge product key				
1 For developers	Add a N	Microsoft acc	ount				
Pg – Windows Insider Program	Your Micro with Windo this device. Learn more	Your Microsoft account unicors bene ⁴ ts that make your experience with Vinicous Lutter, including the ability to react vale Windows 10 cm this device. Learn more			an		
	🕂 Add a	in account					
2017/1	10/2	6	(株) 秋月	電子	了通商	f

▲GB モデル

4GB モデルではエンタープライズ・エディショ ンが入っている為、プロダクト キーの入力が必 要になります。こちらの設定もインターネット に接続している事が前提となりますので、無線 LAN もしくは有線 LAN を使いインターネットに 接続します。



Windows メニューボタンをクリックし、メ ニューの中の歯車マークをクリックします。



Windows Settings の 中 に あ る「Update & security」(更新とセキュリティ)をクリックします。

< Settings	- E ×	~ _
Home	Update status	< Setting
Find a setting	۰ م	🗇 Home
Undate & security	Checking for updates	Find a setti
opune a security	Update history	Update & sec
C Windows Update		C Window
Windows Defender	Update settings	Mindo
→ Backup	Available updates will be downloaded and installed automatically, except over metered connections (where charges	
③ Recovery	пау арруу.	③ Recover
 Activation 	Change active hours	
	Restart options	🕑 Activati
For developers	Advanced options	语 For dev
$P_{\rm B}$ Windows Insider Program	Looking for info on the latest updates?	우 ₈ Window
	Learn more	

Update Status の画面で左側に「Activation」(ラ イセンス認証) があるので、そこをクリックし ます。

Home	Windows			
Find a setting	Edition Windows 10 Enterprise 2016 LTSB Activation Windows is not activated			
Update & security	Product ID			
C Windows Update	Product Key XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX			
Windows Defender	We can't activate Windows on this device because you don't have valid digital license or product key. If you think you do have a valic license or key, select Troubleshoot below. Error code: 0xC004C003 learn more			
→ Backup	Activate Windows now			
③ Recovery	Running a non-genuine copy of Windows can put you at greater			
 Activation 	has for mases and other secondy interes.			
留 For developers	To get genuine Windows, enter a different product key. If you don have one, contact your system administrator.			
ρ ₈ Windows Insider Program	Change product key			
	If you're having problems with activation, select Troubleshoot to tr and fix the problem.			

「Activation」(ライセンス認証)の箇所に 「Windows is not activared」と赤文字で表示さ れています。アクティベーションを行うには下 の「Change product key」をクリックして、入 力欄の中に同封されたプロダクト キーを入力し ます。



プロダクトキーを入力し、内容に問題なければ OKをクリックし、以下のようにアクティベー ションが完了します。

<	Settings		-		×	
٢	Home	Windows				
Fir	nd a setting 🖉 🖉	Edition Windows 10 Enterprise 2016 LTSB				
Upd	ate & security	Activation Windows is activated with a digital license Learn more				
С	Windows Update	Jpdate product key				
\$	Windows Defender	To use a different product key on this device, select change product key.				
Ť	Backup	Change product key				
3	Recovery	-				
0	Activation					
Ħ	For developers					
ρ,	Windows Insider Program					