

★本体を PC に接続してデバイスマネージャーを開きます。



★「IP POWER USB EXTENDED 168」(名称が異なる場合があります)を右クリックして 「ドライバーソフトウエアの更新(P)をクリックします。



★「コンピューターを参照してドライバーソフトウエアを検索します(R)」をクリックしま

9 0	
0 8 7 8 7 8 8	×
○ ◎ ドライバー ソフトウェアの更新 - IP POWER USB EXTENDED 168	
どのような方法でドライバー ソフトウェアを検索しますか?	
トライバー ソフトウェアの最新版を目勤検索します(S) このデバイス用の最新のトライバ、シントウトアをコンピューターとインター ネットから検索します。ただし、ゴバイスのシントトール設定でこの機能を開効 にするよう設定した場合は、いった行われませて	
インビューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します(R) ドライバー ソフトウェアを手動で検索してインストールします。	>
	キャンセル

+

★「コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します(L)」をクリックします。



## ★「次へ(N)」をクリックします。



## ★「ディスク使用(H)」をクリックします。



★「参照(B)」をクリックします。



★あらかじめ用意したファイル「aviosys.inf」を選んで「開く(O)」をクリックします。



★「Aviosys Port」を選び、「次へ(N)」をクリックします。



「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」をクリックします。



インストールが完了しますので「閉じる(C)」をクリックします。

④ ① ドライバー ソフトウェアの更新 - Aviosys Port (COM6)	
ドライバー ソフトウェアが正常に更新されました。	
このデバイスのドライバー ソフトウェアのインストールを終了しました:	
Aviosys Port	
	閉じる( <u>C</u> )