

・アナログトリガ入力設定:上限/下限何れで送信するか。スレッショルト値設定(0-1024)。

用途例:工場等の機器警報報知、自宅/会社等のセキュリティー通報、まケヘル的に個別呼び出し、独居老

人や病気で寝ている方等の緊急連絡等々。

<u>4</u> 2	=
倉	兀

「常日」ノし	
処理CPU	H8/3068(又は3069F)
CPUクロック	20 MHz
LANコントローラー	RTL-8019AS(NE2000コンパ・チブ・ル)
デジタル入力	8CH, 10K にて5Vブルアップ 設定によりH時又はL時イベント感知
	基板上にタクトスイッチにて入力(イベンドH->L」のみ)、 外部入力コネクタ有り
アナログ入力	8CH、1M にてブルダウン
	入力電圧0-5V,外部入力コネクタにて入力
	設定により設定上限値又は設定下限値時イベント感知
	スレショルドレヘル値、ヒステリシス値 設定可能
RS232C通信	57600boud N-ジョンアッブ等H8ブログラム書き込み専用(オブション)
メモリー	EE-PROM 93C46(MAC アトレス用)、93C86(設定データ用)
電源	8~24VDC 約60mA
基板寸法	100mm x 70mm 54g

注意

・このボードは E-メール送信専用です。 プロパイダーのメンテナンス等でメールサーバーの動作停止や諸処の事情により メールが送信できない、またはエラーを返された場合には対処出来ませんので、確実に送信出来ない場合も有り 得ますのでご了承下さい。又、RTC等の時計を持っていませんのでメールには送信日時の情報は添付して送 りませんので、受信日時を表示するソフトでは日時を表示しますが、送信日時を表示するソフトでは日時は空欄と なりますのでご了承下さい。 尚、プロキシ・サーバー及びサプミッション PORT587、AUTH には対応しておりません。 < 2 免責事項 > 当キットのハード、ソフトを使用することで、生じた損害・損失は直接・間接を含め、いかなる ものでも保証・責任を負うものでは有りませんのでご了承下さい。

メイラー・ボード	・キット部品リスト				基板名: TS - Mail01
部品名	基板上記号	実 装	型番	数	
IC	IC1		H8/3068F(or 3069F)	1	ブログラム書き込み済みマイコン
	IC2		RTL8019	1	LANコントローラー
	IC3		MAX232等	1	オプション
	IC4		LM7805	1	5V 3 端子レギュレーター
	IC5		AT93C46	1	MACアドレス書き込み済 (黄色マーク付)
	IC6		AT93C86	1	設定DATA記録用
D	DB1		W02L	1	プリッジ・ダイオード
	D1		1S1588等	1	H8リセット用
	D2			1	送信用LED赤5
	D3			1	電源用LED緑5
R	R1,R2,R3		1K	3	
	R4,R5		100	2	
	R6-R11		10K	6	
	R12		1K	1	
	R9,R11		10K	2	
	RN1-RN3		M9-1 103J 10K x8	3	MODULE抵抗
	RN4		M9-1 105J 1M x8	1	MODULE抵抗
С	C1		47 µ F	1	
	C2		4.7 µ F	1	
	C3,C4		22 P	2	
	C5-C8		0.1 µ	4	
	C9,C10		0.01 µ	2	
	C11-C21		0.1 µ	11	
X'TAL	X1		20MHz	1	
DIP-SW	DS1,DS2		EDS108S99等	2	IP アトレス設定用 DIP スイッ チ
ፃ ንトSW	S1-S8			8	手動送信トリカ・スイッチ用
DCコネクタ	J1		MJ-179P	1	電源用
LAN コネクタ	J2		J0011D21B	1	トランス内臓 RJ-45
ダブルピンヘッダー	CN1-2,JP2			1	2X40 切り出して使用
8P ሃታ ット				2	IC5,IC6用
16P ሃታッ ト				1	オプション IC3 Max232用
シングルピンヘッダー	CN4			1	オプション
ショートヒン	JP2			1	DHCPセット用
ショートヒン	JP1			2	オプション

は、出荷時に既に実装済みのチップ部品等です。

製作前に上記部品・数料をご確認下さい。万が一、不足等ございましたら、お手数でも製作前にお申し出下さいますようお願い致します。

改良の為、予告無く部品等が変更になる場合がございます。その際は変更・訂正のデーターが折り込ま れておりますので、それらを必ずお読みになってから本文をお読みくださいます様お願いいたします。 このキットは、両面ガラス・スルホール基板を使用しています。間違って部品をハンダ付けしますと、専用 工具でなければ部品を取り外すことが大変難しい場合が有ります。回路図、パーツリスト等を十分に確認 してからハンダ付けしてください。

スルホール基板とは、基板に在る穴は筒状のメッキを施した導電性で、基板表面と裏面とを電気的に導通しております。 半田後むりやり部品を抜いたり、むやみに穴を大きくしたりすると導通が無くなり動作しなくなったりします。 寸法: 100mm x 70mm ガラス・エポキシ1.6mm 厚 両面スルホール基板

四隅の取り付けネジ穴寸法 85mm x 60mm 3.2

F.G はフレームグランド

右側のカードエッジ部分は、 出荷時 H8 マイコンにプログラム を書く為のもので、実際には 使用いたしません。

組み立て

向きの有る部品等部品実体図





- 組み立てにあたって、前のページに有りますパーツリストと部品を確認します。パーツリストに有る[基板上記号]の記号と基板上の同じ記号に部品をハンダ付けしていきます。基本的には背の低い部品から取付けて生きますが、上記図の向きの有る部品は特に注意してハンダしてください。このキットに使用しています基板は両面カラス・スルホールという基板で、ハンダ後に部品を取り外す場合、専用工具等でなければならない場合があるからです。良く確認してからハンダ付け作業を行なってください。
- このキットでは、H8マイコン、LANコントローラーRTL8012、抵抗、一部を除くコンデンサーの39の部品は既に機械で実装されています(パーツリストでマークの部品)。
 初めに取りつける部品の順番としては、まず背の低い部品、ダイオード(D1)、20MHzクリスタル(X1)、三端子レギュレーター(IC4)、8ピンICソケットを順番に取り付けて行きます。向きの有る部品に注意します。
 (前述の実体図を参照)
- 3. その後、DIP スイッチ(DS1,DS2)、MODULE抵抗(RN1-4)、プリッジダイオード(DB1)、タクトスイッチ(S1-8)、 LED(D2 赤,D3 緑)、電解コンテンサ(C1,C2)、と取り付けていきます。
- 4. 最後に大物部品を取り付けて行きます。電源用 DC コネクタ(J1)、LAN コネクタ(J2)、各種コネクタを取りつけ ます。 CN1,CN2,J2 のダブル・ビン・ヘッダーは、必要な長さにカッター等で切って取り付けてください。
- 5. IC5 の 93C46(黄色マーク付), IC6 の 93C86 を位置と向きを間違えないようにソケットに差し込みます。
- 5. 完成しましたら、電源を入れる前に十分回路を目視点検を行ってから投入してください。 テスターがあれ ば電源投入時、約60mA程度ですから、これ以上に流れた場合は、即電源を切り点検してください。
- 6. 電源を入れると緑の電源 LED が点灯します。 LAN ケーブルを LAN コネクタに差し込み接続します。 LAN 接続されると、LAN コネクタの緑の LED(LINK)が点灯、パケットが流れていると黄色のLED (RX)がチカチカと点滅します。(LANケープル: パブ対メーラーはストレート、PC対メーラーの接続はクロスを使用) <組み立ては完了です>

各種設定

メーラーの各種設定を行います。(設定デ タは、全てIC6のEE-PROM93C86に記録されます。) まず、使用するLAN環境を確認します。使用するLANが接続されているパソコンを使用して確認します。 「スタート」「すべてのプログラム」「アクセサリー」「コマンドプロンプト」を実行します。(例 WinXP) キーボードから、IPCONFIG [Enter]と入力します。 例として画面に下の図の様に表示されます。

これは、現在使用しているパソコンのIPアドレスは <u>192.168.0.2</u> である事を示しています。 「ですから、使用するLANのIPアドレスは、192.168.0 の グループとなりパソコンは「機器番号 2」を使用している事に なります。 確認が終わったら。 EXIT [Enter]と入力 しコマンドプロンプトを終了します。 この例での LAN 環境で今後使用するLANのIPアドレスは、

200例でのLAN 環境で今後使用するLANOIPFFDAL、 192.168.0.x が基本になります。(x は0~255まで使 用可能で、使用されていない機器番号を使用します。)

> ご自分のパソコンで、この基本を 調べて於いてください。

設定 各種設定を行います。 後のメールオフションの設定で使用する ケートウェイアドレスは、このIPアドレスです

例としてメーラーのIPアドレスを 192.168.0.200 とします。

後述の「DIP スイッチによる IP アドレス設定にについて」の表を参照して DIP スイッチをセットします。

192.168.は固定となっており、以下を DIP スイッチ A(DS1),B(DS2)で設定します。

192.168.A(DS1).B(DS2)となり10進数を2進数に変換してDIPスイッチで設定します。 DIPスイッチによる設定は電源が投入された時にマイコンが読み込み確定します。

例: IP アドレスを 192.168.0.200 に設定する場合(後述のDIP スイッチの設定表参照)

まず、メーラーに電源が入っている場合は、電源を切っておきます。

DS1 = 0 = 00000000 SD2=200 = 00010011 (0 はスイッチを ON 位置 1 はスイッチを OFF の位置) とA(DS1)とB(DS2)のスイッチをピンセット等で操作してセットします。

A(DS1).B(DS2)共に「0」の場合又はJP2 ショートは、DHCP モード(IP 自動取得モード)となります。 DIP スイッチを設定したら、LAN ケーブルが接続されている事を確認、電源を入れます。電源ランプ点灯を 確認、LAN コネクターにある LINK ランプ点灯も確認します。

パソコンのブラウザを起動します。(インターネット・エクスプローラ等)

 ファイル(E)	編集(E)	表示⊙	お気に入り(<u>A) ツール(</u>
 ③ 戻る ・	0 - 0	1 🗈 💰	🔎 検索	📩 お気に入
 アドレス(D) 🧃	http://1	92.168.0.200	l/page1	

アドレス欄より以下を入力します。(IP アドレスは一例です) http://192.168.0.200/page1[Enter]

すると、メーラー・ボードのHTMLサーパーが応答し初期設定 画面(mail option設定画面)がボードより送られてパソコン の画面に表示されます。

メーラー・ボードより送られる設定画面は3画面有り、以下の設定を行います。

Page 1: メールオプション設定画面 (画面呼び出し http://192.168.0.200/page1[Enter])

ブロバイダー、メールID、パスワード、DNS/ゲートウェイIP アドレス等の基本データの設定登録を行います。

Page 2: デジタルイベント設定画面 (画面呼び出し http://192.168.0.200/page2[Enter])

デジタルのイヘント発生時の各 CH 毎のイヘント種別、送信先、送信メッセージ等の設定登録を行います。 Page 3: アナロクイヘント設定画面 (画面呼び出し http://192.168.0.200/page3[Enter])

アナログのイベント発生時の各 CH 毎のイベント種別、送信先、送信メッセージ等の設定登録を行います。 Page2,Page3 共通:送信先アドレス設定

送信先のメール・アトレスを設定登録を行います。 8アトレスまで

注意:: パソコンと1対1でLANクロスケーブルで接続し、各種設定を行う場合は、パソコンのIPアドレスは自動取 得は無く手動取得にて設定してください。

メールオプション設定画面 (Page1)

この画面では、ブロイダー関連の基本的データを入力して設定記憶させます。 パソコン上での設定と同じ要領で、ブロバイダーから届いた「お客様情報」を入力します。

mail option 設定	記憶する時、必ず押します	SMTPサーバー名を入力(例::メールアトレスの@以下)				
SMTP SERVER		自分のメール・アドレスを入力				
mail address from						
POP3 SERVER		POP3サーバー名を入力				
USER ID		メール・ユーザーIDを入力				
PASSWORD		メール・パンワードを入力 (文字は 隠れません)				
	記憶する時、必ず押します					
DNS & GATEWAY	定					
DNSアドレス		→ 」) UN 19 - OX-A9-N - (DN S9-N -) OIP / F / Xをハノ」 → 設定が終わり DHCP モードにすると自動取得します。				
GATEWAYアドレス	192.168.0.1					
※DHCPを使わない場合 ここでDNSとGATEWAYの DHCPを使う場合は自動	は、 シアドレスを設定してください。 約に取得されここに表示されます。	、自分のLANに繋がるルーター/ゲートウェイのローカルIPアドレスを入力 一般的には 192.168.0.1 か 192.168.1.1 が多い(前項参照)				

デジタルイベント設定画面 (Page2)

この画面では、デジタル入力に関する各種設定をして記憶させます。 基板上の8個のスイッチ(外部端子も同様に連動)は各CH1からCH8に対応しており、該当のスイッチが押 される(イベント発生)と対応したCHの設定固定文を指定したメール・アドレスに送信します。

デジタルイベント

	イベント	送信先	送信	件名	コメント	
設定 Ch1	HL 🔽	A1	✓	会社より連絡	至急〇〇まで連絡乞う	
設定 Ch2	HL 🔽	A2		自宅より父へ	留守にします	
設定 Ch3	HL 🔽	A3	✓	おばあちゃん	体調悪い至急来て	
設定 Ch4	HL 🔽	A1	✓	自宅警報装置	玄関ー侵入者有り	
設定 Ch5	HL 🔽	A1		緊急呼び出し	至急集合してください	
設定 Ch6	HL 🔽	A2		○○装置異常	〇〇異常発生	
設定 Ch7	HL 🔽	A1		〇〇病院	タクシー1台依頼	未登録の状態
設定 Ch8	HL 🔽	A٠		•••••		

- イベント 入力端子がH->Lになった時か、L->Hになった時にメール送信するかを選択。
 基板上のスイッチを使用する場合は、全てH->Lを選択します。
- 送信先
 どのメールアドレスへメールを送るかを選択します。A1~A8
 次項の送信先アドレス設定で設定したアドレスを指定します。
- ・送信 メール送信を有効にするかしないかの指定。チェックを入れるとそのCHは送信します。
- · 件 名 件名の設定。漢字6文字(半角英数12文字)
- ・ コメント 本文の設定。漢字10文字(半角英数20文字)
 - 注意 : 各CH毎に入力が終了したら、必ず「設定」ボタンをクリックして登録して下さい。

送信先メール・アドレスの設定

送信先アド	<mark>77</mark>
設定 A1	aaaaaaaa@tristate.ne,jp
設定 A2	bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
設定 A3	
設定 A4	
設定 A5	
設定 A6	
設定 A7	
設定 A8	

ここで送信先のメール・アドレスを入力します。 アドレスは、8箇所まで登録が可能です。 文字数は、半角英数で最大 48文字まで。

最近極端に長いメールアトレスが有りますが 48文字以上は使用出来ませんのでご注意 下さい。 注意:各CHの入力が終了したら、必ず

「設定」ボタンをクリックして登録して下さ い。 登録する文字数が多い場合やLAN 環境によっては、登録する時間が長くなる 場合があります。

この設定は、後述のアナログイベント設定でも共通しており、同様に設定が可能です。

アナログイベント設定画面 (Page3)

この画面では、アナログ入力に関する各種設定をして記憶させます。

外部入力端子とCHは対応しており、ある入力端子に加えられた電圧を監視し、設定された条件に なった時に対応したCHの設定固定文を指定したメール・アトレスに送信します。

アナログイベ	<mark>가</mark>						
	スレッショルド	ヒステリシス	スローブ	送信先	送信	件名	コメント
設定 Ch1	0520	010	LH 🔽	A1		温度異常	上限温度警報
設定 Ch2	0225	006	HL 🔽	A1		圧力異常	○○圧力低下警報
設定 Ch3	0700	012	HL 🔽	A2		火災警報	○○にて火災警報
設定 Ch4	0500	010	LH 🔽	A3	~	自宅	2階室温異常上昇
設定 Ch5	0000	000	HL 🔽	A1		•••••	
設定 Ch6	0000	000	HL 🔽	A1		•••••	
設定 Ch7	0000	000	HL 🔽	A1		•••••	•••••
設定 Ch8	0000	000	HL 🔽	A1		•••••	••••••

・スレッショルド 入力端子に加えられる電圧値(A/Dの値)。0V = (0), 5V = (1024)(下記の表参照)

・ ヒステリシス

電圧比較の場合有る電圧まで変化してハントが発生しますが、送信後再度監視する為 イ、ント発生を繰り返す事になり、一度イベントが発生したら在る電圧まで逆に戻らなけれ ば再度イベント発生させない為の数値です。 電圧が極端に変化以外 1-2%で設定します。

◆スレッショルドとヒステリシスの設定(入力電圧(0.1 V刻み)とA/Dコンパータ出力値の例)表

電圧(V)	ADの値	電圧(V)	ADの値	電圧(∀)	ADの値	電圧(V)	ADの値	電圧(V)	ADの値	電圧(V)	ADの値
0.0	0	1.0	205	2.0	410	3.0	61.4	4.0	819	5.0	1024
0.1	20	1.1	225	2.1	430	3.1	635	4.1	840	これ以_	上の電圧
0.2	41	1.2	246	2.2	451	3.2	655	4.2	860	を入力	、ない事
0.3	61	1.3	266	2.3	471	3.3	676	4.3	881	CPUt/Si	壊れます
0.4	82	1.4	287	2.4	492	3.4	696	4.4	901		
0.5	102	1.5	307	2.5	512	3.5	717	4.5	922		
0.6	123	1.6	328	2.6	532	3.6	737	4.6	942		
0.7	1 43	1.7	348	2.7	553	3.7	758	4.7	963		
0.8	164	1.8	369	2.8	573	3.8	778	4.8	983		
0.9	184	19	389	29	594	39	799	49	1004		

・スロープ

電圧が上昇して在る設定した電圧でイベント発生 L->H 電圧が下降して在る設定した電圧でイベント発生 しく・H

- 送信先
 どのメールアドレスへメールを送るかを選択します。A1 ~ A8
 前項の送信先アドレス設定で設定したアドレスを指定します。
- ・送信 メール送信を有効にするかしないかの指定。チェックを入れるとそのCHは送信します。
- · 件 名 件名の設定。漢字6文字(半角英数12文字)
- ・ コメント 本文の設定。漢字10文字(半角英数20文字)

注意: 各CH毎に入力が終了したら、必ず「設定」ボタンをクリックして登録して下さい。

全ての設定データは、IC6のEE - PROM(93C86)に記録され、電源が切れている時にも保護されます。 但し、書き込み中に電源が切れた場合は、データーが欠落する可能性が有りますので注意が必要です。 [ヒント] 93C86を別なものと交換する事によって、別の設定とそっくり切り替える事が出来ます。

DIP スイッチによる IP アドレス設定にについての変換表

192.168.A(DS1).B(DS2)となり下記表(DS1,DS2 共通)で10進数を2進数に変換して DIP スイッチで 設定します。 設定は次回電源投入時に確定します。

10 進数 200 の場合、2進数では 00010011 となる。(0 はスイッチを ON 位置 1 はスイッチを OFF の位置)

◆DIPスイッチの設定(0=ON1=OFF)

10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ	10進	DIPZ	彻
	1234 5678		1234 5678		1234 5678		1234 5678		1234 5678		1234 5678		1234 5678		1234	5678
0	0000 0000	16	00001000	32	0000 0100	48	00001100	64	0000 001 0	80	00001010	- 96	0000 0110	112	0000	1110
1	1000 0000	17	10001000	- 33	1000 0100	49	10001100	65	1000 001 0	81	10001010	97	1000 0110	113	1000	1110
2	01 00 0000	18	01001000	- 34	0100 0100	50	01001100	66	01 00 001 0	82	01001010	- 98	0100 0110	114	0100	1110
3	1100 0000	19	11001000	35	1100 0100	51	11001100	67	1100 001 0	83	11001010	- 99	1100 0110	115	1100	1110
4	0010 0000	20	00101000	- 36	0010 0100	52	00101100	68	0010 0010	- 84	00101010	100	0010 0110	116	0010	1110
5	1010 0000	21	10101000	37	1010 0100	53	10101100	69	1010 001 0	85	10101010	101	1010 0110	117	1010	1110
6	0110 0000	22	01101000	- 38	0110 0100	54	01101100	70	0110 001 0	- 86	01101010	102	0110 0110	118	0110	1110
7	1110 0000	23	11101000	- 39	1110 0100	ਲ	11101100	71	1110 001 0	87	11101010	103	1110 0110	119	1110	1110
8	0001 0000	- 24	0001 1000	40	0001 0100	56	0001 1100	72	0001 0010	- 88	0001 1010	104	0001 0110	120	0001	1110
9	1001 0000	25	1001 1000	41	1001 0100	- 57	1001 1100	73	1001 0010	- 89	1001 1010	105	1001 0110	121	1001	1110
10	01.01 0000	26	01011000	42	01010100	58	0101 1100	- 74	01010010	- 90	01011010	106	01010110	122	0101	1110
11	1101 0000	27	1101 1000	43	1101 0100	59	1101 1100	75	1101 0010	- 91	1101 1010	107	1101 0110	123	1101	1110
12	0011 0000	28	0011 1000	44	0011 0100	60	0011 1100	76	0011 0010	92	0011 1010	108	0011 0110	124	0011	1110
13	1011 0000	- 29	1011 1000	45	1011 0100	61	1011 1100	- 77	1011 0010	- 93	1011 1010	109	1011 0110	125	1011	1110
14	0111 0000	- 30	0111 1000	46	0111 0100	62	0111 1100	78	0111 0010	94	0111 1010	110	0111 0110	126	0111	1110
15	1111 0000	31	1111 1000	47	1111 0100	63	1111 1100	79	1111 0010	95	1111 1010	111	1111 0110	127	1111	1110

10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ	10進	DIPスイッチ
	1234 5678		1234 5678		1234 5678		1234 5678		1234 5678		1234 5678		1234 5678		1234 5678
128	0000 0001	144	0000 1 001	160	0000 0101	176	0000 1101	192	0000 0011	208	00001011	224	0000 0111	240	00001111
129	1000 0001	145	10001001	161	1000 0101	177	10001101	193	1000 0011	209	10001011	225	1000 0111	241	10001111
130	01 00 0001	146	01001001	162	0100 0101	178	01001101	194	0100 0011	210	01001011	226	0100 0111	242	01001111
131	1100 0001	147	11001001	163	1100 0101	179	11001101	195	1100 0011	211	11001011	227	1100 0111	243	1100 1111
132	0010 0001	148	00101001	164	0010 0101	180	00101101	196	0010 0011	212	00101011	228	0010 0111	244	00101111
133	1010 0001	149	10101001	165	1010 0101	181	10101101	197	1010 0011	213	10101011	229	1010 0111	245	10101111
134	0110 0001	150	01101001	166	0110 0101	182	01101101	198	0110 0011	214	01101011	230	0110 0111	246	01101111
135	1110 0001	151	11101001	167	1110 0101	183	11101101	199	1110 0011	215	11101011	231	1110 0111	247	11101111
136	0001 0001	152	0001 1001	168	0001 0101	184	0001 1101	200	0001 0011	216	0001 1011	232	0001 0111	248	0001 1111
137	1001 0001	153	1001 1001	169	1001 0101	185	1001 1101	201	1001 0011	217	1001 1011	233	1001 0111	249	1001 1111
138	01010001	154	01011001	170	01010101	186	0101 1101	202	01010011	218	01011011	234	01010111	250	0101 1111
139	1101 0001	155	1101 1001	171	1101 0101	187	1101 1101	203	1101 0011	219	1101 1011	235	1101 0111	251	1101 1111
140	0011 0001	156	0011 1001	172	0011 0101	188	0011 1101	204	0011 0011	220	0011 1011	236	0011 0111	252	0011 1111
141	1011 0001	157	1011 1001	173	1011 0101	189	1011 1101	205	1011 0011	221	1011 1011	237	1011 0111	253	1011 1111
142	0111 0001	158	0111 1001	174	0111 0101	190	0111 1101	206	0111 0011	222	0111 1011	238	0111 0111	254	0111 1111
143	1111 0001	159	1111 1001	175	1111 0101	191	1111 1101	207	1111 0011	223	1111 1011	239	1111 0111	255	1111 1111

最終動作確認

全ての必要な設定登録とLAN 環境が整いましたら動かしてみます。 手動 IP 設定でも良いのですが、実際に使用する場合には、DHCP モードで動作させるのが何かと都合が良いと思います。DIP スイッチを全て on (即ち全て[0]で DHCP モード)かJ P2 をショートにして電源を入れます。電源ランプ(緑)、LAN コネクターの LINK ランプ(緑)の点灯を確認。設定したデジタルイベント CH の基板上スイッチを押します。 電源ランプの下の TX ランプ(赤)が点滅してメール送信します。 (テスト用に自分のパソコンや携帯電話のメールアドレスを設定しておくといいと思います)。 メールが指定したアドレスに着信すれば、動作も OK。 これで完成いたしました。

(携帯電話のメールは、使用頻度の多い時間帯ではトラフィックが混雑する為、メール到着がかなり遅れる事があり ますので、即時性のある使用には注意が必要です。)

デジタル入力について (コネクター CN2) デジタル入力端子は、10K の抵抗でブルアッフ'されています。 外付けでスイッチ等の接点を接続する事が可能です。 基板上のスイッチとは、パラ接続となっており連動します。 又、外部スイッチを使用する場合、できれば 50cm以下の長さで 接続して下さい。

アナログ入力について (コネクター CN3)

アナログ入力端子は 1M の抵抗でブルダウンされています。 この端子から、0 ~ +5V の直流電圧を入力します。

この端子は、H8 マイコンのアナログボートに直接接続していますの



で、基板上の VCC 電圧(5V)以上の電圧を印加すると、マイコンが壊れますので注意が必要です。 オプションの MAX232、D-sub9ビン・コネクタと JP1 について (必要な場合は、別途ご用意ください。)



このメーラー・ボードは、出荷時に H8 マイコンのプログラムは書き込んだ状 態になっています。 将来のパージョンアップやご自身でこのボードを利 用して何かを作られる方の為に、H8 にプログラムの書き込みを可能に する為に RS-232C のドライパー (MAX232)を載せられるパターンが用意 されています。MAX232ドライパー IC と D-sub9ビンのコネクターを用意する ことで書き込む事が出来ます。 プログラムの書き込みソフトは、フリーで出 回っている H8/3068F (or3069F)が使用できるものをご用意ください。 MAX232 を IC3のパターンに16ビンのソケットをパンダしてそのソケットに差し 込みます。D-sub9ビンの半田付けタイプのメスコネクターを左の図の 様に配線して基板の CN4 にある TX,RX,GND と接続してください。 書き込み時のみ、書き込みモードにする為 JP1 の 1 と2、3 と4 をジャン パーショートします。 書き込み後は、ジャンパーを外し開放してください。

今後共、末永くご使用頂きます様お願い申し上げます。

お問い合わせは下記までメールか往復ハカキにてお願い致します。

メーラー・ボード・キットマニュアル 第2版 2007年5月 TriState Itd. by Y.YOSHIKAWA このキットの詳細は、下記当社URLにて。	〒053-0852 苫小牧市北光町4-11-19篠永ビル1F 有限会社 トライステート
- 'I`TT # 4# \$ -	F-mail · info@tristate ne in





基板実体図

実装部品以外にハンダ付けする部品と位置です。 製作時、説明書に合わせて参考にしてください。 特に、向きのある部品には、特に注意して製作してください。



このキットと他のキットに関する情報は、下記で

http://www.tristate.ne.jp

ご質問等は E-mail: info@tristate.ne.jp まで