## Linino ONE Windowsドライバーのインストール方法(参考資料)



Lininoのプロパティ	
全般 ドライバー 詳細 イベント	3.
Linino	・Lininoのプロパティーを開き、
デバイスの種類: ほかのデバイス	ドライバーの再新/II)をクリックします
製造元: 不明	$\left[ 1 \right] 1 \right] 1 \left[ 1 \left[ 1 \right] 1 \left[ 1 \right] 1 \left[ 1 \left[ 1 \right] 1 \left[ 1 \right] 1 \left[ 1 \left[ 1 \right] 1 \left[ 1 \left[ 1 \right] 1 \left[ 1 \right] 1 \left[ 1 \left[ 1 \right] 1 \left[ 1 \left[ 1 \right] 1 \left[ 1 \right] 1 \left[ 1 \left[ 1 \left[ 1 \right] 1 \left[ 1 \left[ 1 \left[ 1 \left[ 1 \right] 1 \left[ 1 \left[ 1 \left[ 1 \right[ 1 \left[ 1 \left[ 1 \left[ 1$
場所: Port_#0002.Hub_#0002	
デバイスの状態	
とのデバイスのドライバーがインストールされていません。(コード 28) ヘ	
このデバイスと互換性のあるドライバーがありません。	
このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新]をクリックしてく ださい。 ドライバーの更新(U)	
ок ‡r>tı	



## 5.

・正常にドライバーをインストールできれば、 Linino ONEと表示されます。



<u>a</u>	デバイス マネージャー	- 🗆 🗙
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)		
(+ +) 🗊 🔛 🖬 🖏 🕸 🖓 🖏		
		^
<ul> <li>● 第一下-(COM ≥ LPT)</li> <li>● 2 マンえどのおわかポインディング デバイス</li> <li>● マンスとのおわかポインディング デバイス</li> <li>&gt; ■ メギリ アクルフ デバイス</li> <li>&gt; ■ モシー</li> <li>&gt; ● モシー</li> <li>&gt; ● ロミオコー</li> <li>&gt; ◆ 記憶ポロントローラー</li> <li>&gt; ■) ● 記憶端ロントローラー</li> </ul>		~

## 6.

0

・デバイスマネージャの画面にポートの項目に LininoONEが表示され、COM番号がわかりま す。 ・このCOM番号を指定することで、チュートリア

ル資料の様にシリアル通信を行うことができます