

3. 2インチLCD for Raspberry Pi

[4DPi-32] 通販コード M-08774

Raspberry Pi でデスクトップ画面を表示する為には(A+/B+/2B 対応)

Raspberry Pi で使用する際は、関連するライブラリのインストールが必要です。RaspberryPi へログインを行い、インターネットに接続されている状態で以下のコマンドを入力してください。

★RaspberryPi 2B の場合

```
wget http://www.4dsystems.com.au/downloads/4DPi/kernel4dpi_1.3-3_pi2.deb
```

★RaspberryPi B+及び A+の場合

```
wget http://www.4dsystems.com.au/downloads/4DPi/kernel4dpi_1.3-3_pi1.deb
```

のコマンドを入力し、ダウンロードを行った後、

★RaspberryPi 2B の場合

```
sudo dpkg -i kernel4dpi_1.3-3_pi2.deb
```

★RaspberryPi B+及び A+の場合

```
sudo dpkg -i kernel4dpi_1.3-3_pi1.deb
```

と、コマンドを入力してください。ライブラリのインストールが開始されます。途中、**boot** をデスクトップに表示しますか? と質問されますので、**Y**を入力してください。その後、コマンドにて

```
sudo reboot
```

を行うと、再起動を行います。再起動後に液晶に **boot** の表示とデスクトップが表示されます。