



PICプログラマ 28ピンゼロプレッシャーソケット

CN4の先は、AVRマイコンのそれぞれの端子に接続してください。

ターゲットボード上の AVRマイコンのXTAL1端子に、オシレータまたは、発振器がすでに取り付けられているときは発振器 (U1) が不要です。

ATtiny26Lの AVCCは、VCCと接続してください。

TITLE	DATE	SHEET
AVR変換ケーブル for PICプログラマVer4		1 / E