


10

9.4

(mm)



PWM 端子への信号入力による調光を行う場合は、J1 ジャンパをオープン（切断）としてください。
そのままの状態では信号を入力すると信号源に 24V が印加され大変危険です。