

取扱説明書 5ステレオ / 10モノチャンネルミキサー

JUST MIXER 5 (5ステレオ / 10モノラルチャンネルミキサー) をお買い上げいただきありがとうございます。JUST MIXER 5の機能を最大限に活用し、本機を正しく動作させるために、この取扱説明書をよくお読みください。

■ 特徴

ステレオ5イン / 2アウト 構成: 最大5つのステレオ入力または最大10までのモノデバイスが接続でき、複数の出力端子とヘッドホン端子で、ミックス信号を出力できます。

EQコントロール: 低域/高域 (低音/高音) レベルを調整出来ます。

ヘッドホン端子: ステレオヘッドフォンをこの端子に接続して、ミックスされた音声を簡単にモニターすることが可能です。

USBオーディオ: USBケーブルを使用し、JUST MIXER 5をコンピューターに接続することが出来ます。ミキサーに電源を供給することが出来るだけでなく、また同時に、接続されたデバイスにオーディオを出力し、ストリームすることが出来ます。

※ USB Audio サンプリングレート: 48KHz/16bits.

Bluetoothの接続: Bluetooth対応のスマートデバイス (CH1のみ) を接続し、オーディオをミックスできます。

■ 仕様

標準入力レベル
CH1 - CH5 - 最大ゲイン: 35dBm
入力インピーダンス
5.6kΩ
出力インピーダンス
出力 1kΩ
ヘッドホン出力
0.1mW (33Ω負荷)
電源
USB 5V
エネルギー消費
400 mA (最大)
ライトインジケータ
電源ライト (赤色) /
Bluetooth接続ライト (青色)
重量
261g / 9.2oz
寸法
155 (横) × 118 (奥行) × 29 (縦) ミリ /
6.1 (横) × 4.6 (奥行) × 1.1 (縦) インチ

コントロール
EQノブx5
チャンネル音量スライダーx5
ヘッドホンノブx1
マスター音量スライダーx1
電源スイッチ
Bluetoothスイッチ
コネクター
<フロント>
ヘッドホン端子
(ステレオミニタイプ)
<リア>
入力 (L / R) × 5
(ステレオミニタイプ)
出力 (L / R) × 1
(ステレオミニタイプ)
RCA x 1
USB端子 x 1




パワーバンクをパワーミキサーに使用する場合は、ノイズの防止のため、パワーバンクからの電力供給を他のデバイスへ同時に行わないようにしてください。

■ 付属品

- 取扱説明書 x 1

■ パネルレイアウト




- 1. USBポート:** USBケーブルを使用して電源に接続し、コンピューター、タブレット、または電話機にオーディオを出力することが出来ます。
- 2. 電源スイッチ:** JUST MIXER 5をオン/オフにします。
- 3. 出力端子:** RCA端子と3.5mm入力端子が一つずつあります。
- 4. 入力端子:** 3.5mm入力端子 x 5
TRSミニプラグに対応しており、オーディオ機器 (mp3プレーヤーやマイクなど) を接続出来ます。
- 5. Bluetoothチャンネル:** CH1コントロールを使用してBluetoothに接続されたデバイスからのオーディオを制御します (接続後、CH1端子は使用されなくなります)。
- 6. 電源インジケータ:** JUST MIXER 5のスイッチがオンになっているときは、赤色のライトが点灯します。Bluetooth機能のスイッチがオンになった場合、LEDの青い光が点滅します (しかし、ペアリングはまだされていません)。
- 7. ヘッドホン音量ノブ:** ヘッドホンの音量を調節できます。
*ヘッドホン端子の出力レベルは、マスター音量スライダーの調整時には影響を受けません。
- 8. EQコントロールノブ:** 低域/高域 (低音/高音) レベルを調整します。
- 9. チャンネル音量スライダー:** 各チャンネルのボリュームコントロールを調整出来ます。
- 10. マスター音量スライダー:** 最終的なミックス信号の出力レベルを調整出来ます。*マスター音量スライダーによる音量は、ヘッドホン端子への出力やRCA経由の出力レベルには影響しません。
- 11. ヘッドホン端子:** 3.5mmジャックを使用し、出力用ヘッドホン差し込み使用することが出来ます。
- 12. Bluetoothスイッチ:** Bluetooth機能のオン/オフを切り替えられます。

■ 操作

- USB電源ケーブルを接続し、JUST MIXER 5の電源スイッチをオンにします。
- 入力端子1から5にソース信号を入力します。
- ヘッドフォン、スピーカーボックス、その他の出力デバイスを出力端子とヘッドホン端子に接続します。
- チャンネル音量、AUX音量、マスター音量の設定を低いレベルまで下げます。
- 入力/ソース機器の音量を上げてから、徐々にチャンネルボリュームを上げ、JUST MIXER 5のEQコントロールの設定を希望のレベルに調整します。
- マスター音量スライダーまたはヘッドホン音量ノブを調整して、全体の出力信号の増減を調節します。

■ 概略




■ Bluetooth

- 1** Bluetoothのスイッチをオンにする。
- 2** Bluetooth対応デバイスで、「Just Mixer5」を探して接続し、Bluetoothの接続を開始します。
- 3** Bluetooth接続のペアリングが成功した場合、LEDライトは赤色や青色の一定の光を灯します。



Bluetoothのスイッチをオンにすると、CH1のコントロールがBluetoothの入力ソースを制御するために使用され、CH1入力端子は使用されなくなります。

■ USB オーディオ出力



Windows 7/8/10とMac OSを含め、USBポートで複数のOSと互換性があります。

■ 注意事項

電源に関する注意事項

- ミキサーの損傷や誤動作を防ぐため、ミキサーに接続する前に、入力ソースの電源は、切ってください。
- ミキサーは、ノイズを誘発する可能性のある電気モーター、照明システム、および他の機器などに使用されている電源に接続しないでください。
- ケーブルを踏んだり、またケーブルの上に重いものを置かないでください。
- 電源アダプタをソケットから抜くときは、ケーブルではなく、電源アダプタを持って抜いてください。
- 長期間使用しない場合は、電源アダプタをソケットから抜いてください。

配置

- 本機を極端な温度 (例: 密閉された車両内の直射日光) にさらさないでください。
- ほこりの多い場所や湿気の多い場所、振動の多い場所での本機の使用や保管は避けてください。
- パワーアンプ (または大きな電源変圧器を含む他の機器) の近くで本機を使用すると、ハムノイズが発生することがあります。

メンテナンス

日常のお手入れの際は、柔らかく乾いた布、あるいは、軽く湿らせた布で拭いてください。頑固な汚れやシミを取り除くには、あまり強力でない、研磨剤の含まれていない洗剤を使用してください。その後、柔らかく乾いた布で拭いてください。変色や変形を避けるために、ベンゼン、シンナー、アルコール、そのほかの溶解剤は、絶対に使用しないでください。

その他の注意事項

次のような状況が発生した場合は、すぐに電源を切ってカスタマーサービスに連絡してください。

- 電源アダプタまたはUSBケーブルが損傷した場合 ; ユニットまたは電源アダプタから煙や臭いが発生した場合。
- 本機に対して物が落ちた、または液体が本機にこぼれた場合 ; 本機が雨にさらされた場合 (または湿っている)。
- 本機が正常に動作していないか、性能に顕著な変化がみられた場合。