



DC20V パネルメーターとして使用したい場合
パネルメーターの電源は 5V で使用

PM129E



★複数個のパネルメーターを使用する場合は電源を別々にしてください。