

※SW1について

部品の足(リード)を切った残りを使用します。

【録音】をする際にはh6とh7にリードを挿し込みます。

(録音の場合には緑LEDが常時点灯し、SW2を押している間(録音時間内)赤LEDが点灯します。)

【再生】をする際にはh7とh8にリードを挿し込みます。

(再生の場合は緑LEDは消灯していて、SW2を押すと赤LEDが点灯し、音声が再生されます。)